

乾電池式

コンパクトヘッドライト

Compact Headlight

取扱説明書

最大

120

ルーメン

点灯モード

4

モード

点灯時間

約4h~9h

IP 規格


IP44

電源

単4×3本
(別売)

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり正しく安全にお使いください。お読みになったあとも大切に保管し、必要なときはお読みください。

各部名称



操作説明


■スイッチ(プッシュ式)4モード

■モードタイプ: 白色HIGH・白色LOW・赤色(点灯)・赤色(点滅)

押す 白色HIGH → 押す 白色LOW → 押す 赤色点灯 → 押す 赤色点滅 → 押す 消灯

乾電池の交換方法

- ① 本体上部のバッテリーケースのロックを外しフタを開きます。
- ② 単4形乾電池3本を電池の向き⊕⊖を間違えないように注意してセットしてください。
- ③ バッテリーケースのフタを確実にしっかり閉めてください。



モード・明るさ・連続点灯時間

モード	明るさ	連続点灯時間
電源(ON)		
白色 HIGH	約120lm	約4時間
白色 LOW	約50lm	約5時間
赤色(点灯)	約20lm	約6時間
赤色(点滅)	—	約9時間

仕 様

電源	単4 形乾電池×3本(別売)
点灯モード	4モード
光源	LED(交換不可)
保護等級	IP44
商品サイズ	ヘッド部:約W60×H45×D38mm
商品重量	約50g



- ライトを直視しないでください。
●子供の手の届かない所に保管してください。
●車内等、極端に高温になる場所、低温になる場所での保管、放置しないでください。

安全上の注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。

■図記号の説明

- ⚠ **警告** この表示欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
⚠ **注意** この表示欄は「損害を負う可能性、器物損壊が発生する可能性がある」と考えられる内容です。

■表示の説明

- ⊘ このマークはしてはいけない「禁止」の行為であることを告げるものです。
! このマークは必ず実行して頂く「強制」をお願いする内容です。
- ⚠ **警告**
- ⊘ 光を直接目に当てないでください。
 - ① 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い、医師の治療をうけてください。
- ⚠ **注意**
- ⊘ 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - ⊘ 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、または直射日光の当たるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。
 - ⊘ 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。
 - ① 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - ① 定期的に点検してください。

■使用上の注意



注意

- 電池の仕様表示に従って正しく使用してください。
- 電池は必ず⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。
- また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
- 先端が鋭利なもので操作しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 新旧の電池、異なる種類及びブランドの電池は混用しないでください。
- 長時間使用しないときは電池を取り出して保管をしてください。
- ヘッドバンドがほこりや油などと長時間接していると、劣化するおそれがあります。
- ヘッドバンドは水に濡れるとすべりやすくなる場合があります。
- 光源のLEDは交換できません。
- LED素子には個体差によりバラつきがあるため、同じ品番の商品でも色温度や明るさが異なります。